

STAVBA TERASY Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

PUIDUKODA CZ s.r.o.

Montážní návod

Puidukoda CZ s.r.o., Lípa 303, 763 11 Lípa – www.severske-palubky.cz
+420 739 099 283, zlin@puidukoda.eu

1. Použitý materiál

- podkladový materiál (štěrk, kačírek...) nebo zemní vruty
- terasová prkna (borovice, modřín či jiné)
- podkladové (konstrukční) hranoly (ze stejného dřeva jako terasová prkna)
- speciální **NEREZOVÉ** vruty, určené pro montáž dřevěných teras
- nátěr pro povrchovou úpravu (pokud jste nekoupili již olejovaná prkna)

2. Montáž

1. Základem každé terasy je kvalitně připravený rovný a zhutněný povrch. Pro zhutnění je vhodné použít **ŠTĚRK, KAČÍREK, BETON, DLAŽBU** apod. Terasu lze též založit na zemních vrutech. Je to poměrně jednoduchá, levná a hlavně rychlá metoda. Sklon povrchu je ideální přizpůsobit tak, aby z něho bezproblémově odtékala voda. V případě použití štěrku nebo kačírku doporučujeme podložit toto podloží černou geotextilií, aby nedocházelo k pozdějšímu prorůstání terasy trávou.
2. Pro vytvoření roštu, na který budeme přichycovat pochozí dílce, použijeme podkladové hranolky o rozměru 45x45, 45x70 nebo 45x90 mm nastojato. Podkladové hranolky musí být ze zcela stejné dřeviny jako pochozí dílce. U dílců z borovice lze použít smrk. Zvolená dřevina u podkladových hranolů je velmi důležitá, a to z toho důvodu, že každé dřevo má jiné vlastnosti a po čase by prkna popraskala vlivem rozlišného pnutí při vysychání a bobtnání.
3. Při výpočtu spotřeby terasových dílců kalkulujeme s 5 mm mezerami mezi jednotlivými pochozími dílci. Podkladní hranolky instalujeme v rozestupech 40 cm. Pro kalkulaci spotřeby využijte naši kalkulačku na www.severske-palubky.cz.
4. Po nařezání a naformátování všech dřevěných dílců provedeme první nátěr (nanášíme štětcem!!!). Před touto povrchovou úpravou doporučujeme provést impregnaci. Impregnací dojde ke sjednocení nasákavosti povrchu a zamezí se vytvoření fleků. Doba schnutí prvního nátěru je 24 – 48 hodin, v závislosti na klimatických podmínkách (**UPOZORNĚNÍ: nátěr nesmí schnout na přímém slunci!!!**). Druhý nátěr provádíme až po konečné instalaci terasy. Nátěr doporučujeme opakovat vždy na jaře, ideálně i na podzim.
Alternativně lze zakoupit dílce již naolejované. V tomto případě je potřeba po naformátování zatřít uřezané konce.
5. Montáž provádíme výhradně speciálními nerezovými vruty se dvěma závity – do každého překřížení s podkladovým hranolkem umísťujeme dva vruty cca 3 cm od okraje pochozího dílce. V případě, že volíme pochozí hrubé drážkování, šroubujeme do druhého vyvýšení – v žádném případě ne do drážky!!! První podkladový hranolek umísťujeme ve vzdálenosti 5 - 7 cm od okraje terasy.
6. Konce terasových prken doporučujeme ošetřit voskem nebo olejem – snížíme riziko štěpení, vzniku trhlin.
7. **Upozornění:** terasové dílce nikdy neskladujeme na přímém slunci – hrozí deformace a praskání.

3. ÚDRŽBA

- Doporučujeme pravidelnou údržbu terasy od hrubých, ale i jemných nečistot.
- Sibiřský modřín je znám svou různobarevností v oblasti bělové a dřeňové části (zamodráná dřeva není u terasových dílců považováno za vadu).
- Sibiřský modřín je přírodní materiál, který mění svůj obsah přímo úměrně s vlhkostí okolního prostředí (smršťování/bobtnání), s ukazatelem vypadnutí tzv. mrtvých suků